

# 融雪制御装置Msシリーズ操作ソフトウェア

## 操 作 説 明 書

第 7 版

平成 2 6 年 1 月





## はじめに

このたびは、弊社融雪制御装置M sシリーズ操作ソフトウェアをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本ソフトウェアは、弊社融雪制御装置M s 2、M s 3およびM s J r（以下M sシリーズ）の全ての操作を、W i n d o w s 対応のパソコンから行うことができるソフトウェアです。

また、M sシリーズの特徴である自己動作記録機能により保存された制御履歴データを回収し、制御履歴内容を一覧表またはグラフにて、画面やプリンタに出力することができます。

施工業者様には万が一のトラブル発生時の原因切り分けに、管理会社様には管理物件のロードヒーティングのメンテナンス作業の効率化にご活用いただければ幸いです。

主な機能を挙げます。

複数箇所に設置されたM sシリーズの管理機能

M sシリーズの全ての設定・確認操作

制御履歴データの回収

制御履歴データの一覧・グラフ表示および印刷

制御履歴データのテキストファイル形式への変換

電話回線等を経由した遠隔監視・制御機能（オプション）

## ソフトウェア使用契約書

当社では、お客様に対して下記の「ソフトウェア使用契約書」を設けております。本ソフトウェアをご使用になる前に契約書の内容を十分にご確認下さい。

### ソフトウェア使用契約書

使 用 権
株式会社M．C．Sは、お客様に対してプログラムディスク及びマニュアルを本契約事項に従って使用することを条件とし、下記事項に基づき非譲渡性非独占的権利を許諾し、お客様も下記条項に同意の上、ご使用頂くものとします。
使用条件
ソフトウェア全体を一部まで本使用条件に基づき複製することができます。この場合、かかる実行用プログラムには、オリジナルラベルと同様の著作権表示を行う必要があります。製品に関する著作権及びその他の一切の権利は当社に帰属するものとします。
禁止事項
お客様は、ソフトウェア及び関連資料を売却、譲渡、貸与またはその他いかなる方法であっても、第三者に使用させることは出来ません。お客様は、前条の使用条件以外にソフトウェア及び関連資料の複製もしくはコピーを作成出来ません。
保証範囲
当社はプログラムディスクまたはマニュアルに物理的な欠損が有った場合、無償で交換します。本契約における使用権許諾は、本製品のソフトウェアに含まれる機能が現状のままという条件であり、お客様の特定目的に対応することも保証することでもありません。当社は許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。
使用権の消失
お客様が本契約に違反した場合は、許諾した使用権は自動的に解除され、お客様は速やかに「本製品」を当社に返却して下さい。

## 動作環境

対応OS	WindowsXP/Windows Vista/Windows7/Windows8
コンピュータ本体	上記OSが動作保証されたIBM PC/AT またはその100%互換機
CPU	Intel Pentium Processor 以上
ディスプレイ	上記OSに対応した解像度800×600ドット以上、色数256色以上表示可能なカラーディスプレイ

## パッケージ種別

本ソフトウェアには、2つのパッケージがあります。

### 基本パッケージ

複数台のM sシリーズの管理、M sシリーズと接続して各種動作設定・確認と制御履歴データの回収、回収した制御履歴データの一覧 / グラフによる画面表示およびプリンタへの印刷機能があります。

### 回線経由接続パッケージ

基本パッケージの全ての機能に、電話回線、携帯電話、ネットワーク、特定小電力無線を介した遠隔制御機能を追加したパッケージです。

電話回線による遠隔制御を行うには、パソコン側・M sシリーズ側それぞれに電話回線とモデムまたは携帯電話とP D Cアクセスユニットなどが必要です。

ネットワークによる遠隔制御を行うには、パソコン側にネットワークカード、M sシリーズ側に当社製のイーサネット シリアル変換タイプの通信コンバータなどが必要です。

特定小電力無線による遠隔制御を行うには、パソコン側、M sシリーズ側ともに当社製の特定小電力無線タイプの通信コンバータが必要です。



第 1 章	お使いいただくまでの準備	3
1 . 1	インストール方法	3
1	インストール起動画面	3
2	インストール先の選択	4
3	プログラムグループの指定	4
4	追加タスクの確認	5
5	最終確認	5
6	インストール完了表示	6
1 . 2	アンインストール方法	7
1 . 3	起動と終了	8
1	起動	8
2	終了	8
1 . 4	画面構成	9
1 . 5	作業の流れ	10
1 . 6	データファイル形式	11
1 . 7	フォルダ構成	11
第 2 章	設置場所管理	12
2 . 1	設置場所の新規登録	13
2 . 2	設置場所の編集	16
2 . 3	設置場所の削除	17
第 3 章	M s 操作	18
3 . 1	M s 操作メニュー	20
1	リアルタイムデータモニタ	20
2	メモリデータモニタ	20
3	データ回収	20
4	時計設定	20
5	通常操作モード	20
6	工事操作モード	20
3 . 2	M s 2 および M s 3 の操作	21
1	リアルタイムデータモニタ	21
2	メモリデータモニタ	22
3	データ回収	24
4	時計設定	26
5	通常操作モード	27
6	工事操作モード	28
3 . 3	M s J r の操作	29
1	リアルタイムデータモニタ	29
2	データ回収	30

## 目 次

---

3	時計設定.....	32
4	通常操作モード.....	33
5	工事操作モード.....	34
第4章	回収データ処理.....	35
4.1	データファイルの選択.....	36
4.2	一覧表示条件の設定.....	36
4.3	一覧表示.....	37
4.4	グラフ表示.....	39
第5章	環境設定.....	42
5.1	基本項目設定.....	42
5.2	グラフ設定.....	43



## 第1章 お使いいただくまでの準備

### 1.1 インストール方法

「MSシリーズ 操作ソフトウェア for Windows」のインストールCDをセットし、エクスプローラでCD-ROMドライブを参照し、「Setup.exe」を実行してください。

#### <<< 注意 >>>


Windows Vista™ 以降のOSのとき、「ユーザー アカウント制御」ダイアログが現れ、プログラム実行許可の確認を求められる場合があります。

Windows Vista™ で「認識できないプログラムがこのコンピュータへのアクセスを要求しています」と表示された場合は、[許可]をクリックするとインストールを続行してください。

Windows 7™ で「次の不明な発行元からのプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか?」と表示された場合、「はい」をクリックするとインストールを続行できます。

### 1 インストール起動画面

以下のダイアログが表示されますので、問題がなければ、「次へ」をクリックします。




## 2 インストール先の選択

インストール先フォルダの確認のためのダイアログが表示されます。

フォルダを変更したい場合は「参照」ボタンをクリックし、フォルダを変更してください。

初期フォルダは、起動ドライブの¥Program files¥Mcs\_soft¥Ms2 となっています。

Windows 7(64bit 版)では、¥Program files(x86)¥Mcs\_soft¥Ms2 です。




## 3 プログラムグループの指定

プログラムアイコンを作成する場所を指定するためのダイアログが表示されます。

変更したい場合は「参照」ボタンをクリックし、グループ名を変更してください。


初期設定は、「Ms シリーズ 操作ソフトウェア for Windows」となっています。



## 4 追加タスクの確認

デスクトップ上に本ソフトウェアを起動するためのショートカットアイコン作成確認のダイアログが表示されます。


ショートカットアイコンを作成する場合には、☐をチェックしてください。



## 5 最終確認

インストール開始の最終確認のためのダイアログが表示されます。


「インストール」をクリックすると、インストールを開始します。



6 インストール完了表示

インストールが完了したことを通知するダイアログが表示されます。

「完了」をクリックすると、インストールが終了します。




## 1.2 アンインストール方法

Windows の「スタート」ボタンをクリックし、「設定」 - 「コントロールパネル」を選択します。

コントロールパネルの「プログラムのアンインストール」をクリックすると、次のダイアログが表示されます。

インストールしたパソコンのOS (オペレーティングシステム) やコントロールパネルの設定により、表示イメージが異なります。

以下の画面は Windows Vista または Windows 7 の場合です。



プログラムの一覧から「MSシ-ズ 操作ソフトウェア for Windows バージョン x.xx」を選択し、ダブルクリックするとアンインストール実行確認のダイアログが表示されます。

そこで「はい」をクリックすると削除処理が実行されます。

x.xxの部分には、バージョン番号が表示されます。

**重要回収データファイルおよびテキストファイルについて**

MSシ-ズ 操作ソフトウェア for Windowsをアンインストールした場合でも、回収データファイルおよびテキストファイル変換したファイルは、削除されずに残ります。


### 1.3 起動と終了

#### 1 起動

Msシリーズ 操作ソフトウェア for Windowsの起動は、スタートボタンから「プログラム」 「Msシリーズ 操作ソフトウェア」を選択してください。

#### 2 終了


Msシリーズ 操作ソフトウェア for Windowsの終了は、ファイルメニューから終了を選択するか、機能ボタンの「終了」をクリックします。



## 1.4 画面構成

本プログラムを起動すると、以下のような画面が表示されます。

各種情報の設定画面や検索画面などについては、第2章以降で説明します。

**タイトルバー**

プログラムタイトルとして、「Msシリーズ 操作ソフトウェア for Windows」が表示されます。

**メニューバー**

本プログラムのメインメニューが表示されます。

**機能ボタン領域**

主な機能を直接呼び出せるボタンが表示されます。

**設置場所名称表示領域**

各処理にて設置場所を選択したとき、その名称を表示します。

**ROMバージョン表示領域**

Msシリーズと接続したとき、または回収データを処理しているときに、処理中のMsシリーズのROMバージョンを表示します。

### 1.5 作業の流れ

本ソフトウェアをお使いいただく際の手順について説明します。

#### 1 設置場所情報の登録

最初に、M s シリーズを設置した場所の名称、住所などの設置場所情報や、M s シリーズのシリアルN o（製造番号）や接続に使用するパソコン側のC O Mポート番号などの基本情報などを登録します。

設置場所を登録すると自動的に管理番号が割り当てられ、プログラムをインストールしたフォルダの下に管理番号別のフォルダが作成されます。

#### 2 M s シリーズとの通信

M s シリーズとパソコンをRS-232Cケーブルで接続し、通信によりM s シリーズ内部に保存されている制御履歴データの回収や、動作状態の確認・設定を行います。

本ソフトウェアで制御履歴データを処理するためには、必ずデータ回収を行う必要があります。

M s シリーズ操作メニューを実行すると設置場所情報の一覧が表示されますので、設置場所を選択して接続してください。

#### 3 回収データ処理

M s シリーズから回収した制御履歴データを、画面に一覧表やグラフにして表示します。必要に応じてプリンタへ出力することができます。



## 1.6 データファイル形式

本ソフトウェアで扱うファイル形式には、以下のものがあります。

## 回収データファイル

M s シリーズ本体内に記録された制御履歴データを、M s シリーズと接続して通信して回収して保存したデータファイルです。ファイル名のデフォルトは Dtyymmdd.BIN です。yyymmdd は西暦年下 2 桁 + 月 2 桁 + 日 2 桁を表します。

## テキストファイル

回収データ処理のテキストファイル変換機能により、制御履歴内容を市販の表計算ソフトなどで処理できるようにしたカンマ区切り形式のファイルです。  
ファイル名のデフォルトは、元の回収データファイルの拡張子を CSV に変更したものとなります。

## 1.7 フォルダ構成

本ソフトウェアでは、複数台の M s シリーズの回収データなどを管理するため、設置場所が追加された時点でプログラムをインストールしたフォルダの下に、設置場所の管理番号を表す 4 桁の数字のサブフォルダを作成します。

さらに、そのフォルダの下に回収データを保存するためのフォルダと、テキストファイル変換時の変換後のファイルを保存するためのフォルダを作成します。

<インストールフォルダ> デフォルトでは C:\Program files\Mcs\_soft\Ms2

<0001>

<BIN>

<TEXT>

<0002>

<BIN>

<TEXT>

.

.

<xxxx> -> xxxx は設置場所 No を表す

<BIN> -> デフォルトの回収データファイルの保存フォルダ

<TEXT> -> デフォルトのテキストファイルの保存フォルダ


Windows Vista™ 以降の O S においてユーザアカウント制御機能(UAC)が有効な設定で、本プログラムを初期フォルダ (C:\Program files\Mcs\_soft\Ms2) にインストールしたとき、データフォルダを変更しない状態において実際にファイルが作成されるフォルダは C:\ユーザー\*(ユーザ名)\*AppData\*Local\*VirtualStore\*Program files\Mcs\_soft\Ms2 配下になりますのでご注意ください。

64bit 版 O S の初期フォルダは、C:\Program files(x86)\*Mcs\_soft\Ms2 です。



## 2.1 設置場所の新規登録

- 1 設置場所を新規に登録するには、「新規」ボタンをクリックします。



- 2 下図のような入力画面が表示されたら、順番にデータを入力します。

 A screenshot of a dialog box titled '設置場所新規' (New Installation Location). It has two tabs: '基本情報' (Basic Information) and '施工業者情報' (Contractor Information). The '基本情報' tab is selected. It contains two sections: '設置場所情報' (Installation Location Information) with fields for '設置場所名称(N):', '住所(A):', '連絡先電話番号(I):', and '担当者(B):'; and '機器情報' (Equipment Information) with fields for 'シリアルNO(Q):', '接続方式(K):' (set to '直接接続'), 'COMポート(Q):' (set to '1'), '接続先電話番号(L):', 'ドメイン名/IPアドレス/モジュール番号(O):', and 'ポート番号(P):'. At the bottom right are '登録(S)' and '中止(Q)' buttons.

施工業者情報を入力する場合は、「施工業者情報」の部分をクリックしてください。  
 なお、施工業者情報については必要な場合だけ入力してください。

 A screenshot of the same dialog box, but with the '施工業者情報' (Contractor Information) tab selected. This tab contains fields for '会社名(N):', '住所(A):', '電話番号(I):', and '担当者(B):'. The '基本情報' tab is now disabled. The '登録(S)' and '中止(Q)' buttons remain at the bottom right.

以下に各項目について説明します。


《基本情報》

<b>設置場所名称</b>	Msシリーズを設置した場所の名称を入力します。 設置場所名称は必ず入力してください。
<b>住所</b>	Msシリーズを設置した場所の住所を入力します。
<b>連絡先電話番号</b>	緊急時の連絡先の電話番号を入力します。
<b>担当者</b>	連絡する際に担当者の氏名を入力します。
<b>シリアルNO</b>	MsシリーズのシリアルNO(製造番号)を入力します。
<b>接続方式</b>	Msシリーズと接続する際の接続方式を選択します。
直接接続...	パソコンとMsシリーズをRS232Cケーブルで接続する方式です。 『基本パッケージ』では本方式固定です。
回線経由接続...	電話回線や携帯電話を介してMsシリーズと接続する方式です。 パソコン、Msシリーズの双方にモデムまたはP D Cアクセスユニットが必要です。
ネットワーク接続...	TCP/IPによるネットワークを介して接続する方式です。 パソコンにTCP/IPをサポートしたネットワークカード、 Msシリーズ側にはネットワーク シリアル変換に対応した 当社製通信コンバータなどが必要です。
特小無線接続...	当社製特定小電力無線タイプの通信コンバータを介して接続 する方式です。 パソコン側にはSRCC-PS、FAST側にはSRCC-FPSが必要です。
<b>COMポート</b>	直接接続、回線経由接続、特小無線接続のときに設定する項目 です。 直接接続時はRS232Cケーブルを接続するポートを、回線経由 接続時はモデムのポートを、特小無線接続時は通信コンバータ のポートを設定します。
<b>接続先電話番号</b>	回線経由接続のときに必ず設定する項目です。 Msシリーズ側の電話回線または携帯電話の番号を入力します。
<b>ドメイン名 / IPアドレス / モジュールナンバ</b>	ネットワーク接続時、Msシリーズに接続したTCP/IP RS-232Cプロト コル変換器のドメイン名またはIPアドレスを入力します。 IPアドレスにて入力する場合はxxx.xxx.xxx.xxxの形式で入 力してください。
<b>ポート番号</b>	接続方式が「特小無線接続」のとき、通信コンバータの名版に 記載されたM/N(モジュールナンバ)を入力してください。 ネットワーク接続時、Msシリーズ側に取り付け通信コンバータに 設定した待ち受けポート番号を入力します。

《施工業者情報》

<b>会社名</b>	施工業者の会社名を入力します。
<b>住所</b>	施工業者の住所を入力します。
<b>電話番号</b>	施工業者の電話番号を入力します。
<b>担当者</b>	施工業者の担当者名を入力します。

## 3 データの入力が終わったら、「登録」ボタンをクリックします。



「中止」ボタンをクリックすると、登録せずに一覧表示に戻ります。

必ず入力しなければならない項目が未入力の場合、以下のようなメッセージが表示されますので、再度入力画面に戻って入力してください。



## 2.2 設置場所の編集

登録されている設置場所の内容を編集する場合は、修正したい設置場所を一覧上でダブルクリックするか、設置場所をクリックして選択状態にし「編集」ボタンをクリックします。


[illegible]

「編集」ボタンをクリックすると新規登録と同様の入力画面が表示されます。  
内容を編集し、「登録」ボタンをクリックしてください。

## 2.3 設置場所の削除

登録されている設置場所を削除する場合は、削除したい設置場所をクリックして選択状態にして「削除」ボタンをクリックします。


**設置場所情報を削除すると、それまでに回収した制御履歴データファイルやテキストファイルも削除されますので、注意してください。**



「削除」ボタンをクリックすると、下記のような削除確認のメッセージが表示されます。



「はい」をクリックすると、再度下記のような確認のメッセージが表示されます。




削除してよろしければ、「はい」をクリックしてください。

## 第3章 Ms 操作


この章では、融雪制御装置Msシリーズに接続してパソコンから各種の設定・確認を行う方法について説明します。

Ms 操作を実行するには、メニューの「Ms 操作」をクリックするか、機能ボタンの「Ms 操作」をクリックします。




「Ms 操作」を実行すると、設置場所の一覧が表示されます。

接続したい設置場所を一覧上でダブルクリックするか、設置場所をクリックして選択状態にし「選択」ボタンをクリックします。





RS-232Cケーブルが設置場所情報で指定されたCOMポートに接続されていなかったり、Msシリーズの電源がONになっていない場合は、以下のようなメッセージが表示されます。ケーブルやMsシリーズの電源を確認して、再度接続を行ってください。



また、ネットワーク接続において、以下に示すメッセージが表示されることがあります。ドメイン名またはポート番号の設定に誤りがあるか、ネットワークの接続経路の問題などにより、プロトコル変換器に接続できないために表示されるメッセージですので、設定内容およびネットワークを確認してください。




### 3.1 Ms 操作メニュー


Ms シリーズと正しく通信できた場合、操作メニューが表示されます。

本ソフトウェアでは、接続時に ROM バージョンを確認することで、機種を自動判別します。操作メニュー画面を以下に示します。

Ms 2 と Ms 3 ではタイトルが異なるだけで、メニューは同一です。



< Ms 2 および Ms 3 操作メニュー >



< Ms J r 操作メニュー >

Ms J r では『メモリデータモニタ』は実行できません。

各メニューの機能概要を説明します。

- 1 リアルタイムデータモニタ  
現在の降雪の有無・気温・地温や制御状態などを表示します。
- 2 メモリデータモニタ  
内蔵のメモリに保存されている制御履歴を画面に表示します。  
本メニューは、Ms J r では実行できません。
- 3 データ回収  
内蔵のメモリに保存されている全ての制御履歴データを通信により取得し、回収データファイルとしてパソコンに保存します。
- 4 時計設定  
Ms シリーズに内蔵されている時計を設定します。内蔵時計は電池によりバックアップされていますが、長期間電源をOFFのままにしておくと時間がずれることがあるため、それを調整するためのメニューです。
- 5 通常操作モード  
Ms シリーズ本体の通常運用操作での設定内容と同様の項目の設定を行うためのメニューです。
- 6 工事操作モード  
Ms シリーズ本体の初期設定操作での設定内容と同様の項目の設定を行うためのメニューです。主に、施工時に施工業者が設定するためのものです。

なお、機能の違いから、メニュー名が同じでも処理内容が異なるため、各メニューの詳細については、次頁以降に Ms 2 および Ms 3 と Ms J r に分けて説明します。

## 3.2 Ms 2 および Ms 3 の操作

## 1 リアルタイムデータモニタ

リアルタイムデータモニタは、現在の降雪の有無・気温・地温や制御状態などを表示します。  
リアルタイムデータモニタを実行すると、以下のような画面が表示されます。

リアルタイムデータモニタ

情報取得日時:  実行(G) 終了

降雪:  気温:

	A回路	B回路	C回路	D回路
地温or降雪遅延時間				
運転モード				
制御レベル				
ヒータ状態				
ヒータオン要求状態				
優先順位				
センサ異常				

「実行」ボタンをクリックすると、Ms 2 および Ms 3 と通信し情報を取得して表示します。

リアルタイムデータモニタ

情報取得日時: 2001年10月20日 16時19分53秒 実行(G) 終了

降雪: 降雪なし 気温: -0.5[°C]

	A回路	B回路	C回路	D回路
地温or降雪遅延時間	+3.2[°C]	+4.3[°C]	+4.1[°C]	+2.5[°C]
運転モード	自動	自動	自動	自動
制御レベル	05	05	05	05
ヒータ状態	OFF	OFF	OFF	OFF
ヒータオン要求状態	要求なし	要求なし	要求なし	要求なし
優先順位	優先	非優先	通常	通常
センサ異常				

「終了」ボタンをクリックすると、操作メニューに戻ります。

表示内容について以下に説明します。

<b>情報取得日時</b>	Ms 2 および Ms 3 からの情報を取得した日時を表示します。
<b>降雪</b>	降雪の検出状態を表示します。
<b>気温</b>	気温を表示します。
<b>地温 or 降雪遅延時間</b>	動作モードが降雪遅延のときは降雪遅延時間、それ以外の動作モードのときは地温を表示します。
<b>運転モード</b>	現在の運転モードを表示します。 自動...自動運転状態 手動...手動運転状態 予熱...予熱運転状態 休止...休止状態
<b>制御レベル</b>	現在の制御レベルを10段階(01~10)で表示します。
<b>ヒータ状態</b>	制御信号の出力状態をON/OFFで表示します。
<b>ヒータオン要求状態</b>	制御条件に該当する状態(ヒータオン要求あり)を要求あり/要求なしのいずれかで表示します。
<b>優先順位</b>	回路の優先順位設定について、優先/非優先/通常のいずれかで表示します。
<b>センサ異常</b>	センサに異常があれば、その内容を表示します。 気温...気温センサの異常 地温...地温センサの異常 気・地温...気温・地温の両方が異常

## 2 メモリデータモニタ

メモリデータモニタは、Ms 2 および Ms 3 内蔵のメモリに保存されている制御履歴を画面に表示します。

メモリデータモニタを実行すると、以下のような画面が表示されます。



画面上部には、現在の制御間隔（電気／温水） 制御方式（3要素／降雪遅延／地温）が表示されます。

初期画面ではA回路が表示されます。回路増設している場合は、「回路」ボタンをクリックすることで、表示回路を切り替えることができます。

各ボタンクリック時の動作を説明します。

- 先頭** 最も古いデータを表示します。
- 最終** 最も新しいデータを表示します。
- 前データ** 最後に表示したデータの1つ前のデータを表示します。
- 次データ** 最後に表示したデータの次のデータを表示します。
- 測定NO** データを測定NOにより検索して表示します。
- 日時** データを測定日時により検索して表示します。
- 回路** 回路増設されているMs 2 および Ms 3 のとき、表示回路を切り替えます。

「終了」ボタンをクリックすると、メモリデータモニタを終了してMs 2 操作メニューに戻ります。

---

No. 何回目の測定ニ一々であるかを表す番号です











**附三** 測量時：路平在檢出1.1m處，須在兩面1.1m處

右列 右列邏輯快能

**一、二、三、四、五、六、七、八、九、十**

二、對「三社」編輯建議

【例 10】当  $x \rightarrow 0$  时, 求下列函数的极限: (1)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln \frac{1+x}{1-x}$ ; (2)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln \frac{1+x}{1-x}$ .

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)


[illegible]

DATE \_\_\_\_\_

DATE: \_\_\_\_\_

## 3 データ回収

データ回収は、Ms 2 および Ms 3 内蔵のメモリに保存されている全ての制御履歴データを通信により取得し、回収データファイルとしてパソコンに保存します。  
データ回収を実行すると、以下のような回収条件の設定画面が表示されます。



各項目について説明します。

**回収方法**

回収方法としては、「全データ」と「日時指定」のどちらかを選択します。


全データ 全ての制御履歴データを取得します。

日時指定 指定日時以降の制御履歴データのみを回収したいとき選択します。

**回収日時**


回収方法として「全データ」を選択したときに設定できます。

「回収日時」ボタンをクリックすると、右図のような回収日時を設定する画面が表示されます。

**保存先**

制御履歴データを回収する際のフォルダおよびファイル名を設定します。

デフォルトでは、プログラムをインストールしたフォルダ配下の設置場所\別フォルダの下のBINフォルダに、DTyymmdd.BIN (yymmddは西暦年下2桁+月2桁+日2桁) というファイル名となります。




### 処理状態

処理状態は設定項目ではありません。Ms 2 および Ms 3 内部に保存されている制御履歴データのサイズが表示されます。

「実行」ボタンをクリックすると、データ回収を開始します。  
制御履歴データのサイズにもよりますが、データ回収が終了するまで数十秒から数分程度かかります。

「終了」ボタンをクリックすると、操作メニューへ戻ります。


データ回収が終了したとき、以下のような画面が表示されます。



データ回収を2回続けて実行した場合など、保存先ファイルがすでに存在しているとき、以下のような上書き確認の画面が表示されます。

存在しているファイルに上書きしてよければ「はい」をクリックしてください。

以前のファイルを残したいときは、「いいえ」をクリックしてください。ファイル名を設定する画面となりますので、ファイル名を変えて「保存」ボタンをクリックしてください。



#### 4 時計設定

時計設定は、M s 2 およびM s 3 に内蔵されている時計機能の日時を設定します。

時計は電池によりバックアップされていますが、長期間電源をOFFのままにしておくと時間がずれることがあります。本メニューで日時を設定することができます。

時計設定を実行すると、以下のような画面が表示されます。

各項目について説明します。

<b>現在時刻</b>	パソコンの時刻が表示されます。
<b>現在時刻を設定</b>	このボタンをクリックすると、パソコンの時刻をM s シリーズに設定します。
<b>制御装置時刻</b>	設定する日時を西暦年下2桁、月、日、時、分、秒で入力します。 初回起動時または「制御装置時刻確認」ボタンクリック時は、現在の日時が表示されます。
<b>設定</b>	このボタンをクリックすると、前項で入力した日時をM s シリーズに設定します。
<b>制御装置時刻確認</b>	現在日時を取得して表示します。

「終了」ボタンをクリックすると、操作メニューに戻ります。



## 5 通常操作モード

通常操作モードは、通常運用操作での設定内容と同様の項目の設定を行うためのメニューです。

通常操作モードを実行すると、「通信中」のメッセージが表示されたあと、以下のような画面が表示されます。

回路	動作情報	運転モード	制御モード	制御レベル	手動運転監視機能
A	電気 3要素 優先	<input checked="" type="radio"/> 自動 <input type="radio"/> 手動 <input type="radio"/> 休止	<input checked="" type="radio"/> 通常 <input type="radio"/> 予熱	L 04 +8.0°C H	<input checked="" type="radio"/> オン 監視時間 <input type="radio"/> オフ 4時間
B	電気 3要素 非優先	<input checked="" type="radio"/> 自動 <input type="radio"/> 手動 <input type="radio"/> 休止	<input checked="" type="radio"/> 通常 <input type="radio"/> 予熱	L 07 +9.0°C H	<input checked="" type="radio"/> オン 監視時間 <input type="radio"/> オフ 4時間
C	電気 3要素 通常	<input checked="" type="radio"/> 自動 <input type="radio"/> 手動 <input type="radio"/> 休止	<input checked="" type="radio"/> 通常 <input type="radio"/> 予熱	L 05 +7.0°C H	<input checked="" type="radio"/> オン 監視時間 <input type="radio"/> オフ 4時間
D	電気 3要素 通常	<input checked="" type="radio"/> 自動 <input type="radio"/> 手動 <input type="radio"/> 休止	<input checked="" type="radio"/> 通常 <input type="radio"/> 予熱	L 05 +7.0°C H	<input checked="" type="radio"/> オン 監視時間 <input type="radio"/> オフ 4時間

優先時間(P): 10 分

設定(S) 確認(Q) 終了(Q)

メニュー実行時はM s 2またはM s 3と通信し、現在の設定内容を取得して表示します。各項目について説明します。なお、各項目の詳細については、本体に添付される操作説明書および工事説明書をご参照ください。

### 動作情報

制御間隔、制御方式、優先 / 非優先の各項目の設定状態を表示します。

この項目は表示のみで、設定はできません。工事操作モードメニューにて設定します。

### 運転モード

運転モードとして、自動 / 手動 / 休止のいずれかを設定します。

### 制御モード

制御モードとして、通常 / 予熱のいずれかを設定します。

### 制御レベル

制御レベルを10段階で設定します。

### 手動運転監視機能

手動運転時の監視機能のON / OFFを設定します。

### 手動運転監視時間

手動運転監視機能ON時の監視時間を設定します。

をクリックすると、選択リストが表示されますので、設定したい値をクリックします。

### 優先時間

本体が優先 / 非優先制御機能のあるタイプ (M s 2 UまたはM s 3 U) のとき、優先 / 非優先の切替時間を設定します。値の右側にある上下の矢印マークをクリックすると1 ~ 60分の範囲で変化するので、設定したい時間に合わせてください。

「設定」ボタンをクリックすると、設定内容をM s 本体へ送信します。

「確認」ボタンをクリックすると、M s 本体と通信し現在の設定値を取得して表示します。

「終了」ボタンをクリックすると、操作メニューに戻ります。

## 6 工事操作モード

工事操作モードは、本体の初期設定操作での設定内容と同様の項目の設定を行うためのメニューです。

工事操作モードを実行すると、「通信中」のメッセージが表示されたあと、以下のような画面が表示されます。

回路	制御間隔	制御方式	優先順位
A	<input checked="" type="radio"/> 電気 <input type="radio"/> 温水	<input checked="" type="radio"/> 3要素 <input type="radio"/> 降雪遅延 <input type="radio"/> 地温設定	優先
B	<input checked="" type="radio"/> 電気 <input type="radio"/> 温水	<input checked="" type="radio"/> 3要素 <input type="radio"/> 降雪遅延 <input type="radio"/> 地温設定	非優先
C	<input checked="" type="radio"/> 電気 <input type="radio"/> 温水	<input checked="" type="radio"/> 3要素 <input type="radio"/> 降雪遅延 <input type="radio"/> 地温設定	通常
D	<input checked="" type="radio"/> 電気 <input type="radio"/> 温水	<input checked="" type="radio"/> 3要素 <input type="radio"/> 降雪遅延 <input type="radio"/> 地温設定	通常

優先・非優先割合 (R):  
☒ 2対1    ☐ 1対1

降雪検出気温 (A):  °C  
 降雪検出時間 (I):  分

モデム初期化機能  
☐ ONにする (M)

初期化コマンド (C):  
 AT  
 ATE0  
 AT#N3  
 AT#Q2  
 AT#J0  
 ATSD=2  
 AT&D0  
 AT&C0

設定 (S)    確認 (G)    終了 (Q)

メニュー実行時はMs本体と通信し、現在の設定内容を取得して表示します。

各項目について説明します。なお、各項目の詳細については、Ms本体に添付される操作説明書および工事説明書をご参照ください。

<b>制御間隔</b>	制御間隔として、電気 / 温水のいずれかを設定します。
<b>制御方式</b>	制御方式として、3要素 / 降雪遅延 / 地温設定のいずれかを設定します。
<b>優先順位</b>	優先順位の設定状態を表示します。本項目は、本体が優先 / 非優先制御機能のある製品 (Ms 2 UまたはMs 3 Uタイプ) でのみ表示される項目で、設定変更はできません。
<b>優先・非優先割合</b>	優先 / 非優先割合として、2対1 / 1対1のいずれかを設定します。 本項目は、本体が優先 / 非優先制御機能のあるタイプ (Ms 2 UまたはMs 3 Uタイプ) でのみ設定できる項目です。
<b>降雪検出気温</b>	降雪検出気温を-2.0 ~ +7.0 まで、Ms 2の場合は1.0 単位、Ms 3の場合は0.5 単位で設定します。 をクリックすると選択リストが表示されますので、設定したい値をクリックします。
<b>降雪検出時間</b>	降雪検出時間を0 ~ 30分まで、1分単位で設定します。 をクリックすると選択リストが表示されますので、設定したい値をクリックします。
<b>モデム初期化機能</b>	モデム初期化機能を有効にする場合、ONにします。 接続するモデムに合わせ、初期化コマンドを設定してください。

「設定」ボタンをクリックすると、設定内容をMs本体へ送信します。

「確認」ボタンをクリックすると、Ms本体と通信し現在の設定値を取得して表示します。

「終了」ボタンをクリックすると、操作メニューに戻ります。

## 3.3 Ms Jr の操作

## 1 リアルタイムデータモニタ

リアルタイムデータモニタは、現在の降雪の有無・気温・地温や制御状態などを表示します。  
リアルタイムデータモニタを実行すると、以下のような画面が表示されます。

リアルタイムデータモニタ

情報取得日時:  実行(G) 終了

降雪:  気温:

	設定値/測定値
地温or降雪遅延時間	
運転モード	
制御レベル	
ヒータ状態	
ヒータオン要求状態	
降雪検出状態	
センサ異常	

「実行」ボタンをクリックすると、Ms Jr と通信し情報を取得して表示します。

リアルタイムデータモニタ

情報取得日時: 2002年10月09日 20時46分49秒 実行(G) 終了

降雪: 降雪なし 気温: -0.5[°C]

	設定値/測定値
地温or降雪遅延時間	+3.2 [°C]
運転モード	自動
制御レベル	03
ヒータ状態	OFF
ヒータオン要求状態	要求あり
降雪検出状態	未検出
センサ異常	

「終了」ボタンをクリックすると、Ms Jr 操作メニューに戻ります。


表示内容について以下に説明します。

情報取得日時	M s J r からの情報を取得した日時を表示します。
降雪	降雪の検出状態を表示します。
気温	気温を表示します。
地温 or 降雪遅延時間	動作モードが降雪遅延のときは降雪遅延時間、それ以外の動作モードのときは地温を表示します。
運転モード	現在の運転モードを表示します。 自動...自動運転状態 手動...手動運転状態 予熱...予熱運転状態 休止...休止状態
制御レベル	現在の制御レベルを10段階(01~10)で表示します。
ヒータ状態	制御信号の出力状態をON/OFFで表示します。
ヒータオン要求状態	制御条件に該当する状態(ヒータオン要求あり)を要求あり/要求なしのいずれかで表示します。
降雪検出状態	降雪検出に関する内部処理状態(未検出/水分検出[気温が高い]/降雪遅延中/降雪あり)を表示します。
センサ異常	センサに異常があれば、その内容を表示します。 気温...気温センサの異常 地温...地温センサの異常 気・地温...気温・地温の両方が異常

## 2 データ回収

データ回収は、Ms Jr 内蔵のメモリに保存されている全ての制御履歴データを通信により取得し、回収データファイルとしてパソコンに保存します。

データ回収を実行すると、以下のような回収条件の設定画面が表示されます。



各項目について説明します。

**回収方法**


Ms Jr の場合、回収方法は「全データ」のみとなります。

従いまして、回収日時の指定はできません。

**保存先**

制御履歴データを回収する際のフォルダおよびファイル名を設定します。

デフォルトでは、プログラムをインストールしたフォルダ配下の設置場所NO別フォルダの下のBINフォルダに、DTyymmdd.BIN (yymmddは西暦年下2桁+月2桁+日2桁) というファイル名となります。

**処理状態**


処理状態は設定項目ではありません。Ms Jr 内部の保存されている制御履歴データのサイズが表示されます。

「実行」ボタンをクリックすると、データ回収を開始します。

制御履歴データのサイズにもよりますが、データ回収が終了するまで数十秒から数分程度かかります。

「終了」ボタンをクリックすると、Ms Jr 操作メニューへ戻ります。


データ回収が終了したとき、以下のような画面が表示されます。



データ回収を2回続けて実行した場合など、保存先ファイルがすでに存在しているとき、以下のような上書き確認の画面が表示されます。

存在しているファイルに上書きしてよければ「はい」をクリックしてください。

以前のファイルを残したいときは、「いいえ」をクリックしてください。ファイル名を設定する画面となりますので、ファイル名を変えて「保存」ボタンをクリックしてください。




### 3 時計設定

時計設定は、Ms Jr に内蔵されている時計機能の日時を設定します。

時計は電池によりバックアップされていますが、長期間電源をOFFのままにしておくと時間がずれることがあります。本メニューで日時を設定することができます。

時計設定を実行すると、以下のような画面が表示されます。



各項目について説明します。

<b>現在時刻</b>	パソコンの時刻が表示されます。
<b>現在時刻を設定</b>	このボタンをクリックすると、パソコンの時刻をMs Jr に設定します。
<b>制御装置時刻</b>	Ms Jr に設定する日時を西暦年下2桁、月、日、時、分、秒で入力します。 初回起動時または「制御装置時刻確認」ボタンクリック時は、Ms Jr の現在の日時が表示されます。
<b>設定</b>	このボタンをクリックすると、前項で入力した日時をMs Jr に設定します。
<b>制御装置時刻確認</b>	Ms Jr から現在日時を取得して表示します。

「終了」ボタンをクリックすると、Ms Jr 操作メニューに戻ります。

#### 4 通常操作モード

通常操作モードは、Ms Jr 本体の通常運用操作での設定内容と同様の項目の設定を行うためのメニューです。

通常操作モードを実行すると、「通信中」のメッセージが表示されたあと、以下のような画面が表示されます。

メニュー実行時はMs Jr と通信し、現在の設定内容を取得して表示します。

各項目について説明します。なお、各項目の詳細については、Ms Jr 本体に添付される操作説明書および工事説明書をご参照ください。

<b>制御機器</b>	電気 / 温水のどちらかを設定します。
<b>制御方式</b>	3要素 / 降雪遅延 / 地温設定のいずれかを設定します。
<b>運転動作</b>	通常 / 予熱のどちらかを設定します。
<b>運転モード</b>	自動 / 手動 / 休止のいずれかを設定します。
<b>制御レベル</b>	制御レベルを 10 段階で設定します。
<b>手動運転監視時間</b>	手動運転監視機能 ON 時の監視時間を設定します。 をクリックすると、選択リストが表示されますので、設定したい値をクリックします。 選択リストの中の「OFF」を選択すると、手動運転監視を行いません。

「設定」ボタンをクリックすると、設定内容をMs Jr へ送信します。


「確認」ボタンをクリックすると、Ms Jr と通信し現在の設定値を取得して表示します。

「終了」ボタンをクリックすると、Ms Jr 操作メニューに戻ります。

## 5 工事操作モード

工事操作モードは、M s J r 本体の初期設定操作での設定内容と同様の項目の設定を行うためのメニューです。

工事操作モードを実行すると、「通信中」のメッセージが表示されたあと、以下のような画面が表示されます。



メニュー実行時はM s J r と通信し、現在の設定内容を取得して表示します。

各項目について説明します。なお、各項目の詳細については、M s J r 本体に添付される操作説明書および工事説明書をご参照ください。

- |                 |   |
|-----------------|---|
| <b>降雪検出気温</b>   | 降雪検出気温を-2.0～+7.0 まで、1.0 単位で設定します。<br>をクリックすると選択リストが表示されますので、設定したい値をクリックします。 |
| <b>降雪検出時間</b>   | 降雪検出時間を0～30分まで、1分単位で設定します。<br>をクリックすると選択リストが表示されますので、設定したい値をクリックします。        |
| <b>モデム初期化機能</b> | モデム初期化機能を有効にする場合、チェックします。   |


「設定」ボタンをクリックすると、設定内容をM s J r へ送信します。

「確認」ボタンをクリックすると、M s J r と通信し現在の設定値を取得して表示します。


「終了」ボタンをクリックすると、M s J r 操作メニューに戻ります。



回収データ処理を実行するには、メニューの「回収データ処理」をクリックするか、機能ボタンの「回収データ処理」をクリックします。




回収したファイル进行处理したい設置場所を一覧上でダブルクリックするか、設置場所をクリックして選択状態にし「選択」ボタンをクリックします。




## 4.1 データファイルの選択

設置場所を選択すると、回収データファイルの一覧が表示されますので、処理したいデータファイル名をクリックして「開く」ボタンをクリックするか、ファイル名をダブルクリックしてください。



## 4.2 一覧表示条件の設定

データファイルを選択すると、以下のような表示条件を設定する画面が表示されます。



回収データ処理は、最初に一覧表示を行うため、表示期間や日時の表示形式を設定します。各項目について以下に説明します。

- ファイル選択** データファイルを選択しなおすときにクリックします。
- 表示期間** 一覧表示する期間を設定します。  
初期画面ではデータファイルに記録されている期間が表示されます。
- 表示フォーマット** 一覧表示する際の日付および時刻の表示形式を設定します。
- ファイル情報** ここには、データファイルに記録されている各種情報が表示されます。  
変更はできません。

「実行」ボタンをクリックすると、制御履歴データを一覧表示します。

「終了」ボタンをクリックすると、設置場所の選択画面に戻ります。

## 4.3 一覧表示

一覧表示を実行すると、以下のような制御履歴データの一覧表示画面が表示されます。

A回路 制御間隔: 温水 制御方式: 3要素									
No	測定日時	降雪	気温	地温	モード	制御	レベル	要求	センサ異常
05443	2000/12/23 22:10	○	-0.8	+4.7	自動	○	03	○	
05444	2000/12/23 22:20	○	-0.6	+4.8	自動	○	03	○	
05445	2000/12/23 22:30	○	-0.6	+4.9	自動	○	03	○	
05446	2000/12/23 22:40	○	-0.4	+5.0	自動	○	03	○	
05447	2000/12/23 22:50	○	-0.7	+5.0	自動	○	03	○	
05448	2000/12/23 23:00	○	-0.7	+5.1	自動		03		
05449	2000/12/23 23:10	○	-0.7	+5.1	自動		03		
05450	2000/12/23 23:20	○	-0.6	+4.8	自動	○	03	○	
05451	2000/12/23 23:30	○	-0.4	+4.6	自動	○	03	○	
05452	2000/12/23 23:40	○	-0.4	+4.6	自動	○	03	○	
05453	2000/12/23 23:50	○	-0.4	+4.7	自動	○	03	○	
05454	2000/12/24 00:00	○	-0.5	+4.8	自動	○	03	○	
05455	2000/12/24 00:10	○	-0.6	+4.9	自動	○	03	○	
05456	2000/12/24 00:20	○	-0.4	+5.0	自動	○	03	○	
05457	2000/12/24 00:30	○	-0.2	+5.1	自動		03		
05458	2000/12/24 00:40	○	-0.1	+5.1	自動		03		
05459	2000/12/24 00:50	○	-0.1	+4.9	自動	○	03	○	
05460	2000/12/24 01:00	○	-0.0	+4.6	自動	○	03	○	
05461	2000/12/24 01:10	○	+0.2	+4.6	自動	○	03	○	
05462	2000/12/24 01:20	○	+0.2	+4.7	自動	○	03	○	

M s 2、M s 3とM s J rでは、表示される内容が一部異なります。

上記画面例は、M s 2の場合で、画面上部には制御間隔（電気/温水）、制御方式（3要素/降雪遅延/地温）が表示されます。初期画面ではA回路が表示されます。

M s 3、M s J rとROMバージョンがREV00009以降のM s 2の場合は、記録データの違いにより、各データ内にも制御機器と制御方式が表示されます。（ROM各ボタンクリック時の動作を説明します。

- 先頭** 最も古いデータを表示します。
- 最終** 最も新しいデータを表示します。
- 回路** 回路増設されているM s 2またはM s 3のとき、表示回路を切り替えます。
- グラフ** 表示中データをグラフ表示します。
- 測定 NO** データを測定 NO により検索して表示します。
- 日時** データを測定日時により検索して表示します。
- 印刷** 表示中データを一覧表形式でプリンタに印刷するための画面を呼び出します。
- テキスト** 表示中データを市販の表計算ソフトで処理できるようなカンマ区切りのテキスト形式でファイルに出力するための画面を呼び出します。

「閉じる」ボタンをクリックすると、メインメニューに戻ります。

表示中のデータを一覧表形式でプリンタへ印刷するには、一覧表示画面で「印刷」ボタンをクリックします。

以下の画面が表示されますので、印刷条件を設定してください。

各項目について以下に説明します。


- |                |   |
|----------------|---|
| <b>印刷範囲</b>    | 印刷する日付の範囲を設定します。  |
| <b>用紙の向き</b>   | 用紙の向きを設定します。  |
| <b>印刷レイアウト</b> | 1 ページ内に何回路分を印刷するかを設定します。<br>回路増設されている M s 2 または M s 3 のデータで、2 回路以上を印刷するように設定した場合、用紙幅に収まるように自動的に縮小して印刷します。 |
| <b>出力回路設定</b>  | 出力回路を選択します。<br>M s J r の場合は 1 回路のみのため、A 回路のみ選択できます。   |
| <b>出力項目設定</b>  | 各回路の制御履歴データ項目の、制御要求およびセンサ状態を印刷するか否かを設定します。  |
| <b>プリンタ</b>    | 印刷に使用するプリンタを選択します。  |

「印刷開始」ボタンをクリックすると、設定された条件で印刷を開始します。

「プリンタ設定」ボタンをクリックすると、プリンタの設定用のダイアログを表示します。

## 4.4 グラフ表示

一覧表示画面で「グラフ」ボタンをクリックすると、以下のような制御履歴データのグラフ表示画面が表示されます。



初期画面ではA回路の先頭日のグラフが表示されます。

グラフ下部の降雪、モード、制御、要求の各項目は、以下のような表示内容となります。

**降雪** : 降雪があったとき、斜線表示となります。

**モード** : 動作モード（自動、手動、予熱、休止）を表示します。

**制御** : 制御出力がONであったとき、斜線表示となります。

**要求** : 制御条件に該当する状態（要求ON）のとき、斜線表示となります。

標準のMs 2またはMs 3では、通常「制御」と「要求」は同じですが、センサ異常により制御出力を止めているときは、「要求」のみ印となります。また、優先/非優先制御機能のあるタイプ（Ms 2 UまたはMs 3 U）の場合では、制御要求があっても制御信号を出さないことがあります。

各ボタンクリック時の動作を説明します。

先頭日	最も古いデータを表示します。
最終日	最も新しいデータを表示します。
前日	表示中データの前日のデータを表示します。
翌日	表示中データの翌日のデータを表示します。
回路	回路増設されているMs 2またはMs 3のとき、表示回路を切り替えます。
背景	グラフの背景色を白/黒で切り替えます。
設定	表示要素の色やY軸のスケールを設定します。
印刷	表示中データをグラフ形式でプリンタに印刷するための画面を呼び出します。

「閉じる」ボタンをクリックすると、一覧表示画面に戻ります。

グラフのY軸スケール値やグラフの色など表示形式を変更するには、グラフ表示画面で「設定」ボタンをクリックします。

以下の画面が表示されますので、グラフ表示形式を設定してください。

各項目について以下に説明します。

**Y軸スケール値** Y軸の最大値、最小値を設定します。グラフ表示する際は、このスケールを10等分して表示します。

**モード表示** グラフ下部の動作モードの表示形式を設定します。  
 模様は塗りつぶし / 線表示のいずれかを選択します。  
 「色変更」ボタンをクリックすると、色設定画面が表示されます。

**レベル** 制御レベル設定値グラフの表示色および線の太さを設定します。

**気温** 気温グラフの表示色および線の太さを設定します。

**地温** 地温グラフの表示色および線の太さを設定します。

「設定」ボタンをクリックすると、設定内容でグラフを再描画します。

「キャンセル」ボタンをクリックすると、設定内容を破棄してグラフ表示画面に戻ります。

表示中のデータをグラフ形式でプリンタへ印刷するには、グラフ表示画面で「印刷」ボタンをクリックします。

以下の画面が表示されますので、印刷条件を設定してください。

**グラフ印刷設定**

**印刷範囲**  
 開始日(S): 2000 年 12 月 23 日  
 終了日(E): 2001 年 01 月 11 日

**用紙の向き(L):**  
☒ 縦 ☐ 横

**1 ページグラフ个数(G)**  
 縦 2 × 横 1

**出力回路設定(U)**  
☒ A回路  
☐ B回路  
☐ C回路  
☐ D回路  
 全回路出力(A)  
☒ 回路毎改頁

**プリンタ(P):** \\SERVER\EPSON LP-9200S

**余白(D):**  
 上 20 mm 下 10 mm 左 10 mm 右 10 mm

印刷開始(G) プリンタ設定(S) キャンセル

各項目について以下に説明します。

**印刷範囲** 印刷する日付の範囲を設定します。

**用紙の向き** 用紙の向きを設定します。

**1 ページグラフ个数** 1 ページ内に何個グラフを印刷するか設定します。

例えば、縦 3 × 横 3 に設定したとき、最大で 9 日分のグラフが印刷できます。最大縦 6 × 横 6 まで設定できます。

個数を多くすると 1 つのグラフは小さくなります。

**出力回路設定** 出力回路を選択します。

**プリンタ** 印刷に使用するプリンタを選択します。

「印刷開始」ボタンをクリックすると、設定された条件で印刷を開始します。

「プリンタ設定」ボタンをクリックすると、プリンタの設定用のダイアログを表示します。


## 第 5 章 環境設定

この章では、環境設定メニューの操作方法について説明します。


環境設定には、ファイルの保存フォルダと電話回線やモデムを使用して M s シリーズに遠隔接続するための基本項目設定処理と、グラフ表示時の設定に関するグラフ設定処理の 2 つの処理があります。

### 5.1 基本項目設定

基本項目設定を実行するには、環境設定メニューの「基本項目設定」をクリックします。



基本項目設定を実行すると、以下のような画面が表示されます。



各項目について以下に説明します。

#### データフォルダ

データ保存用のフォルダを作成する場所を設定します。

#### 電話回線種別

回線経由接続パッケージにおいて、使用する電話回線の種別を設定します。この項目は回線経由接続パッケージ以外、設定できません。

#### モデム初期化コマンド

回線経由接続パッケージにおいて、パソコン側のモデムの初期化コマンドを設定します。初期値として、標準的なコマンドが設定されていますが、詳しくは使用するモデムの取扱説明書を参照してください。この項目は回線経由接続パッケージ以外、設定できません。



「OK」ボタンをクリックすると、設定した内容を保存してメニューに戻ります。


「元に戻す」ボタンをクリックすると、設定前の内容に戻します。

「キャンセル」ボタンをクリックすると、設定した内容を破棄してメニューに戻ります。

「更新」ボタンをクリックすると、設定した内容を保存します。

## 5.2 グラフ設定


グラフ設定を実行するには、環境設定メニューの「グラフ設定」をクリックします。



基本項目設定を実行すると、以下のような画面が表示されます。

回収データ処理のグラフ処理時のグラフ設定と同じ画面です。

設定内容については「第4章 回収データ処理」の4.4 グラフ表示を参照してください。



---

融雪制御装置M s シリーズ操作ソフトウェア  
操作説明書

